

LE GUIDE DI CADFOR

GUIDA 06a – Sezione Speciale JUKEBOX



PREMESSA

Se avete intenzione di acquistare un Jukebox antico o moderno, a vinile o a CD, questa guida vi potrà essere d'aiuto nella scelta di mercato. Se invece ne possedete già uno e volete utilizzarlo ma non sapete come fare, niente paura ci siamo qui noi!

NOTE

Cadfor non si assume alcuna responsabilità per malfunzionamenti o bruciature dovute dalla presente guida. Se non siete sicuri, consegnateci la vostra apparecchiatura "da rispolverare" a noi per una corretta messa in funzione.

GUIDA ALL'ACQUISTO DI UN JUKEBOX:

Il personaggio "Fonzie" del telefilm Happy Days degli anni '50 vi ha sempre affascinato per la sua personalità e per quel gesto famoso al Jukebox del bar. I vostri sogni potrebbero realizzarsi possedendo uno dei moltissimi fonografi automatici che sono in commercio...ma ahimè non sapete come fare non conoscendo la materia in questione... Seguite le nostre linee guida per non incorrere in errori alle volte molto costosi...

COSA OFFRE IL MERCATO DEL NUOVO:

I negozi da tempo non vendono più tali oggetti, ma ne troverete moltissimi nei punti on-line. Sono però tutti di fabbricazione cinese a basso costo e hanno solitamente le fattezze del Wurlitzer 1015 famosissimo. Non sono dei veri Jukebox a monetina e vinili, ma dei completi Hi-Fi con funzionalità di Radio AM/FM, CD, Giradischi ed ingressi USB. I prezzi partono solitamente dalle 200€ fino ai 1.000€. Spendere di più non avrebbe molto senso...

COSA OFFRE IL MERCATO DELL'USATO:

Il mercato dell'usato vi offre moltissimi modelli tutti differenti per funzionalità, dimensioni e qualità del suono. In internet o nel magazzino del "compro-scambio" sotto casa ci saranno sicuramente alcuni modelli appetibili ma occhio alle truffe... I prezzi dei Jukebox variano in base all'età, alla capienza dischi, e alla "famosità" stessa. Controllate bene che siano funzionanti e messi bene prima di acquistarne uno, oppure vi ritroverete con un rottame inutilizzabile senza un adeguato restauro!

LE CARATTERISTICHE TECNICHE:

Come per un'automobile, prima di acquistare un jukebox usato, bisogna valutarne gli aspetti tecnici e le caratteristiche necessarie ai vostri scopi. Solitamente i Jukebox si dividono in quattro macro categorie:

1. Elettromeccanici Valvolari a vinili (quelli più richiesti e più costosi)
2. Elettromeccanici a transistor a vinili (o ibridi valvole-transistor)
3. Digitali a vinili o a CD
4. Digitali a multi CD

Dopo la prima scelta (numero 1 = più costoso; 4 = più economico), valutate bene se volete vedere il meccanismo del caricamento disco oppure no. Ci sono dei jukebox che ti fanno vedere il caricamento del disco prescelto (detto a vista), altri invece il meccanismo è interno (meccanica interna). Quello a vista è ovviamente il più richiesto ed è il più oneroso...

Dopo la seconda scelta, vi è la tipologia di mobile o chassis utilizzato nella realizzazione. Ci sono quelli in legno, in metallo verniciato, quelli cromati, particolari in plastica/vetro, ecc... Dovete usare il buon gusto ed optare per quello che vi piace di più!

GUIDA ALLA MESSA IN FUNZIONE DI UN VECCHIO JUKEBOX:

A differenza del capitolo precedente, se ne possedete già uno in casa magari fermo da tempo e volete riaccenderlo, noi vi possiamo aiutare nei limiti del possibile.

GLI IMPREVISTI E I PERICOLI

Un'apparecchiatura ferma da tempo è soggetta ad imprevisti che probabilmente incorrerete riaccendendola. Se non ve la sentite di inserire la spina, **FERMATEVI SUBITO** e contattateci per una corretta messa in funzione. Gli imprevisti possono essere di tipo "immediato" oppure dopo un certo periodo di funzionamento in accensione. Alla comparsa di odori strani, puzza di bruciato, mancata accensione o altri similari, STACCARE SUBITO L'ALIMENTAZIONE e recatevi da noi!



Sconsigliamo in ogni caso di dare alimentazione a tutte le apparecchiature ferme da più di 10 anni. Di norma tutti i jukebox dagli anni 40 fino ad oggi funzionavano a bassa tensione interna (24V) tranne i tubi al neon. Non incorrerete quindi a scosse elettriche toccando le parti interne. Procedete nella lettura della presente guida a vostro rischio e pericolo.

- Pulire esternamente il vostro Jukebox usando una spugna con un po' di acqua. Pulire per bene i vetri/plastiche, i tastini facendo particolare attenzione alle parti cromate e verniciate che si possono "spellare" facilmente con la vecchiaia...
- Controllate che il cavo di alimentazione e la relativa spina 230V sia in buono stato e non abbia segni di usura o cavi spellati. Non inserire corrente se ciò dovesse capitare
- Trovate le chiavi originali ed aprite gli sportelli del jukebox. Ogni modello ha la sua apertura...
- Molti Jukebox venivano "cannibalizzati" al tempo per recuperare pezzi...se vedete fori vuoti, lampadine mancanti, blocchetti chiave sfondati o cavi a penzolone...fermatevi e recatevi da noi per una completa messa in funzione
- Rimuovete ogni disco in vinile presente dal cestello o carrello dischi e controllate in che stato sono... puliteli per bene e reinserteli secondo l'ordine delle etichette. Se invece è tutto vuoto, ora avete molto tempo per acquistarli...
- Cambiate le lampadine ed i tubi al neon acquistandoli presso i rivenditori di materiale elettrico. Purtroppo con l'avvento dei LED, i vecchi tubi al neon o le lampadine non si trovano più in commercio...niente paura ci siamo qui noi!
- La manutenzione è molto più lunga di queste poche righe, ma non ce la sentiamo di inoltrarci oltre per via della complessità di restauro di questi apparati... Inserite la spina, accendete l'interruttore ed incrociate le dita. Controllate che l'illuminazione dei tubi sia presente ed inserite credito (probabilmente 100, 200 o 500 lire)
- Fate una selezione e controllate che il meccanismo parta. Staccate subito la spina se qualcosa non vi quadra (rumori strani, motore bloccato...)

LE GUIDE DI CADFOR

GUIDA 06b – Sezione Speciale FLIPPER



PREMESSA

Se avete intenzione di acquistare un Flipper antico o moderno, questa guida vi potrà essere d'aiuto nella scelta di mercato. Se invece ne possedete già uno e volete utilizzarlo ma non sapete come fare, niente paura ci siamo qui noi!

NOTE

Cadfor non si assume alcuna responsabilità per malfunzionamenti o bruciature dovute dalla presente guida. Se non siete sicuri, consegnateci la vostra apparecchiatura "da rispolverare" a noi per una corretta messa in funzione.

GUIDA ALL'ACQUISTO DI UN FLIPPER:

In molti bar quando ancora si fumava all'interno dei locali pubblici, c'è n'erano moltissimi di tutti i colori, luci e suoni...ma quale scegliere?? Dipende dal gioco in sé, dalla grafica/suoni e dalla "famosità" del flipper in oggetto. L'unica cosa è controllare su Youtube per esempio se c'è un gameplay del flipper che avete intenzione di acquistare. Se l'andamento del gioco e della pallina vi piacciono, allora forse è il caso di comprarlo!

COSA OFFRE IL MERCATO DEL NUOVO:

Fortunatamente, a differenza dei Jukebox, i flipper vengono ancora costruiti da case famose americane come Bally, Stern o Williams. Fate affidamento a loro e non vi deluderanno. Solitamente più un flipper è nuovo ed è pieno di "gallerie", effetti o luci, più è elevato il costo. Potete risparmiare acquistando un pinball degli anni '60 in ottimo stato anziché uno nuovo digitale. (esattamente al contrario dei Jukebox)

COSA OFFRE IL MERCATO DELL'USATO:

I flipper usati soffrono molto di "vecchiaia" dato che venivano massacrati dagli utenti stessi durante il loro periodo di vita nelle sale giochi. Vi troverete sicuramente con danni da ruggine, cromature staccate e vernici da rifare...oltre che danni al pianale di gioco. Tutto sommato un pinball usato non famoso costa relativamente poco... (dalle 500 ai 1.000€ circa).

LE CARATTERISTICHE TECNICHE:

Come per un'automobile, prima di acquistare un flipper usato, bisogna valutarne gli aspetti tecnici e le caratteristiche necessarie al vostro divertimento. Solitamente i pinball si dividono in tre macro categorie:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Elettromeccanici (EM) | - Quelli che hanno i numeri di punteggio "a rotella" |
| 2. Digitali semplici a processore | - I classici display luminosi rossi o verdi |
| 3. Digitali complessi a centraline | - Il grande display con animazioni 3D ed effetti stereo |

A nostro parere non è importante la categoria, ma la giocabilità. Magari optate per la 3° e vi ritroverete con la pallina che dura ogni volta 10 secondi per poi precipitare senza nessun godimento... Se poi amate effetti 3D, suono stereo hi-fi, multigallerie e flash vari...questo è un altro discorso...

Tenete presente che i cabinati flipper hanno tutti le stesse dimensioni, quello che varia alla fine è il pianale di gioco e qualche altro dettaglio...

GUIDA ALLA MESSA IN FUNZIONE DI UN VECCHIO FLIPPER:

A differenza del capitolo precedente, se ne possedete già uno in casa magari fermo da tempo e volete riaccenderlo, noi vi possiamo aiutare nei limiti del possibile.

GLI IMPREVISTI E I PERICOLI

Un'apparecchiatura ferma da tempo è soggetta ad imprevisti che probabilmente incorrerete riaccendendola. Se non ve la sentite di inserire la spina, **FERMATEVI SUBITO** e contattateci per una corretta messa in funzione. Gli imprevisti possono essere di tipo "immediato" oppure dopo un certo periodo di funzionamento in accensione. Alla comparsa di odori strani, puzza di bruciato, mancata accensione o altri simili, STACCARE SUBITO L'ALIMENTAZIONE e recatevi da noi!



Sconsigliamo in ogni caso di dare alimentazione a tutte le apparecchiature ferme da più di 10 anni. All'interno troverete tensioni pericolose che sarebbe opportuno non toccare!

- Pulire esternamente il mobile in legno/ferro/plastica da polvere e sporczia con una spugna con un po' di acqua. Pulite per bene anche le 4 gambe cromate ed i due vetri
- Controllate che il cavo di alimentazione e la relativa spina 230V sia in buono stato e non abbia segni di usura o cavi spellati. Non inserire corrente se ciò dovesse capitare
- Trovate le chiavi originali ed aprite gli sportelli del flipper. Dal vano monete potete rimuovere il supporto cromato che tiene in posizione il vetro del pianale di gioco; mentre dallo sportello posteriore il coperchio con le centraline
- Molti flipper venivano "cannibalizzati" al tempo per recuperare pezzi...se vedete fori vuoti, lampadine mancanti, blocchetti chiave sfondati o cavi a penzalone...fermatevi e recatevi da noi per una completa messa in funzione
- L'unica cosa che potete fare è pulire con l'aria compressa l'interno del vostro flipper od usare un aspirapolvere facendo attenzione a non aspirare componenti...
- Non accedete al vano centraline o alla cassa inferiore che saranno riparabili solamente da Cadfor, ma potete se ve la sentite, rimuovere il vetro di gioco accedendo così al pianale interno. Riponete il vetro il luogo sicuro pulendolo fronte-retro con semplice alcool
- Pulire il piano di gioco compresi i bersagli, le lampadine, le gallerie cromate, le palette, i bumpers...facendo attenzione a non graffiare nulla. Usare prodotti specifici (vetro, plastica e legno sono i componenti più usati). Recuperate la/le sfera/e cromata e datele una bella pulita!
- Sostituite tutte le lampadine bruciate (solitamente affumicate di color nero/grigio)
- Accendete ora il flipper facendo attenzione. Fermatevi in caso di dubbi...
- Giocate con il pianale di gioco aperto controllando che la biglia attivi tutte le funzionalità descritte dal gioco in sé. Aiutatevi spostando la biglia a mano se volete ma state attenti alle palette o ai bumpers che vi possono pizzicare le dita!